

Regulacja włączników ograniczających do silników serii PL1210-PL2010-PL3210-PL6010 oraz DL1310-DL3010-DL6010

1. Zanim zaczniesz, roleta musi być zwinięta (basen odkryty). Żeby zapisać pozycję wyjściową, przesun czerwony włącznik FORCAGE do pozycji ON.
2. Przesun czerwony włącznik do pozycji OFF.
3. Przesun czarny/niebieski włącznik PROGRAM do pozycji ON.
4. Użyj klucza, żeby rozwinąć roletę, poprzez przekręcenie klucza do pozycji CLOSE (=zamknij). Jeśli silnik się nie uruchomi, czerwona dioda się nie pali, a kable od zamka z kluczem są poprawnie podłączone, to zamień miejscami kable od silnika.
5. Przekręć klucz do pozycji środkowej STANDBY, jeśli basen jest w całości pokryty.
6. Jeśli to konieczne, przekręć klucz do pozycji OPEN (=otwórz), żeby podwinąć roletę. Powtórz kroki z punktów 4 i 5, żeby wyregulować roletę do pożądanej pozycji.
7. Przesun niebieski włącznik PROGRAM do pozycji OFF.
8. Regulacja włączników ograniczających jest zakończona.



Sygnaty czerwonej i zielonej diody:

- Naprzemienne miganie obu diod – ruszanie silnika;
- Miganie zielonej diody – sygnalizacja czujnika; silnik pracuje;
- Jednostajne palenie się czerwonej diody – błąd czujnika; sprawdź podłączenie wszystkich kabli;
- Szybkie miganie czerwonej diody – błąd elektroniki; zwróć urządzenie do fabryki;
- Jednostajne palenie się obu diod – błąd oprogramowania; ponownie wyreguluj włączniki ograniczające